



GRIFFON
PREMIUM QUALITY SAFES
LASER TECHNOLOGY

EN

User manual for electronic lock Smartlock



General information

- ✓ Manager factory code 1-2-3-4-5-6.
- ✓ A valid entry is followed by a double signal.
- ✓ An invalid entry is followed by a long signal.
- ✓ After 5 seconds without entry, current operation will be cancelled.

Penalty

- ✓ After entry of 4 consecutive invalid codes the lock will be blocked for 5 minutes (penalty).
- ✓ During penalty the LED flashes every 10 seconds.
- ✓ During penalty any key pressed causes a long signal.
- ✓ After penalty, entry of 2 more invalid codes restarts the 5 minutes blocking period.

Low battery signal

- ✓ A series of signals indicates that the battery is weak and must be replaced.
- ✓ Only use brand new 9V ALKALINE batteries.

Open the lock

- ✓ Enter the code (double signal).
- ✓ If time delay has not been set open the lock within 4 seconds.
- ✓ If time delay has been set wait for time delay counting: LED flashes every 2 seconds.
- ✓ A signal every 2 seconds indicates time delay counting is over and open window started.
- ✓ Enter the code (double signal) and open the lock within 4 seconds.

Change code (only change the code with safe door open).

- ✓ Press and hold 0 until double signal.
 - ✓ Enter current user code (double signal).
 - ✓ Enter new code (double signal) and repeat new code to confirm (double signal).
 - ✓ Code has been changed: try new code with door open.
- In case of any error (long signal) the old code remains valid.

Safety reference:

- ✓ All codes are to be securely stored.
- ✓ Do not use personal data (i.e. birthdays, phone numbers, etc.).
- ✓ Change factory code before you start using the safe.

Install the user

- ✓ Press and hold 1 until double signal.
 - ✓ Enter Manager code (double signal).
 - ✓ Enter new user code (double signal) and repeat new code to confirm (double signal).
 - ✓ User code has been installed: try new code with door open.
- In case of any error (long signal) user code has not been installed.

Delete the user

- ✓ Press and hold 3 until double signal.
- ✓ Enter Manager code (double signal).
- ✓ User code has been deleted.

Self diagnostic

- ✓ Press and hold 5 until double signal.
 - ✓ Press each key consecutively 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0
 - ✓ Double signal: key properly working.
 - ✓ Long signal: damaged key.
- If no acoustic signal is emitted after pressing and holding 5, the lock is not properly connected to the keypad or the cable is damaged.

Time delay

- ✓ Press and hold 9 until double signal.
 - ✓ Enter Manager code (double signal).
 - ✓ Enter time delay and open window values.
- Example: 0205 to set 2 minutes time delay and 5 minutes open window.
- ✓ Confirm time delay and open window values.
- Example: 0205 to set 2 minutes time delay and 5 minutes open window.

Important notes:

- ✓ Time delay accepted values: 00-99min.
- ✓ Open window accepted values: 01-19min.
- ✓ Time delay can be increased at any moment, can be decreased only during open window.
- ✓ To delete time delay set 0001 and confirm 0001. Important! Time delay can be decreased only during open window.



Contacts
PARITET – K, Ltd
40-U, Glybochytka str.,
Kiev, Ukraine, 04052
Tel.: +38 044 531-91-00



Контакти
ТОВ «ВКП ПАРИТЕТ- К»
04052, Україна, м. Київ,
вул. Глибочицька 40-У
Тел.: +38 044 531-91-00



Контакты
ООО «ПКП ПАРИТЕТ- К»
04052, Украина, г. Киев,
ул. Глубочицкая 40-У
Тел.: +38 044 531-91-00
<https://paritet-k.com.ua>
<https://griffonsafes.com>
e-mail: office@griffonsafes.com



Customer Service
3-B Nosovskyy shlyah str, Nezhin,
Chernihiv region, Ukraine, 16610
Tel.: +38 04631 751-44
Tel.: +38 050 444-64-21



Сервісна служба
16610, Україна, Чернігівська обл.,
м. Нежин, вул. Носівський шлях, 3-В
Тел.: +38 04631 751-44
Тел.: +38 050 444-64-21



Сервисная служба
16610, Украина, Черниговская обл.,
г. Нежин, ул. Носовский шлях, 3-В
Тел.: +38 04631 751-44
Тел.: +38 050 444-64-21
e-mail: service@griffonsafes.com



GRIFFON
PREMIUM QUALITY SAFES
LASER TECHNOLOGY

УКР

Інструкція до сертифікованого електронного замка Smartlock



Загальна інформація

- ✓ За стандартними налаштуваннями в сейфі встановлено заводський код 1-2-3-4-5-6.
- ✓ Правильний ввід коду супроводжується подвійним сигналом.
- ✓ Якщо код введено невірно – прозвучить довгий сигнал.
- ✓ Якщо код не буде введено протягом 5 секунд, поточну операцію буде скасовано.

Блокування

- ✓ Якщо код буде введено невірно 4 рази поспіль, замок буде заблоковано на 5 хвилин.
- ✓ Протягом часу блокування світлодіодний індикатор миготить кожні 10 секунд.
- ✓ Під час блокування натискання будь-якої клавіші викликає довгий сигнал.
- ✓ По закінченню часу блокування, введення ще 2 невірних кодів, призведе до перезапуску 5-хвилинного періоду блокування.

Сигнал низького заряду батареї

Серія звукових сигналів свідчить про те, що заряд батареї низький, і її необхідно замінити.
Використовуйте лише нові батарейки типу «Крона», 9 V.

Відкриття замка

- ✓ Введіть код (прозвучить подвійний сигнал).
- ✓ Якщо не було встановлено час затримки відкриття, то замок відкриється на 4 секунди.
- ✓ Якщо ж було встановлено час затримки відкриття, необхідно зачекати відлік цього періоду: світлодіодний індикатор буде миготіти кожні 2 секунди.
- ✓ Сигнал кожні 2 секунди свідчить про закінчення періоду затримки, розпочинається період можливого відкриття замку.
- ✓ Введіть код (прозвучить подвійний сигнал) і відкрийте замок протягом 4 секунд.

Зміна коду (зміна коду має відбуватися лише при відчинених дверцятах сейфу).

- ✓ Натисніть і утримуйте 0 до подвійного сигналу.
- ✓ Введіть поточний код користувача (прозвучить подвійний сигнал).
- ✓ Введіть новий код (прозвучить подвійний сигнал) і повторіть ввід нового коду для його підтвердження (прозвучить подвійний сигнал).
- ✓ Код було змінено: спробуйте новий код із відкритими дверцятами.

Довідка з безпеки:

- ✓ Усі коди мають надійно зберігатися.
- ✓ Не використовуйте персональні дані (наприклад, дні народження, номери телефонів тощо).
- ✓ Змініть заводський код, перш ніж почати користуватися сейфом.

Додавання користувача

- ✓ Натисніть і утримуйте клавішу «1» до тих пір, поки пролунає подвійний сигнал.
- ✓ Введіть основний діючий код (прозвучить подвійний сигнал).
- ✓ Введіть код для нового користувача (прозвучить подвійний сигнал) і повторіть новий код для його підтвердження (прозвучить подвійний сигнал).

- ✓ Код користувача встановлено: спробуйте новий код із відкритими дверцятами.

У разі будь-якої помилки (прозвучить довгий сигнал) код користувача не буде встановлено.

Видалення другого користувача

- ✓ Натисніть і утримуйте клавішу «3», до тих пір поки пролунає подвійний сигнал.
- ✓ Введіть основний діючий код (прозвучить подвійний сигнал)
- ✓ Код користувача видалено.

Самостійна діагностика

- ✓ Натисніть та утримуйте клавішу «5» до подвійного сигналу.
 - ✓ Натисніть послідовно кожну клавішу – 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0
 - ✓ Якщо прозвучить подвійний сигнал – клавіатура працює коректно.
 - ✓ Довгий сигнал свідчить про те, що клавіатура пошкоджена.
- Якщо після натискання та утримання клавіші «5» звуковий сигнал не подається, це означає, що замок неправильно під'єднано до клавіатури або пошкоджено кабель.

Встановлення часу затримки відкриття

- ✓ Натисніть та утримуйте клавішу «9» до тих пір, поки пролунає подвійний сигнал.
- ✓ Введіть основний діючий код (прозвучить подвійний сигнал).
- ✓ Введіть час затримки відкриття і періоду можливого відкриття замку. Наприклад: 0205 буде означати 2 хвилинну затримку відкриття і наступний 5-тихвилинний період можливого відкриття замку.
- ✓ Підтвердить час затримки відкриття і періоду можливого відкриття замку.

Наприклад: 0205 для встановлення 2 хвилинної затримки відкриття і наступного 5-тихвилинного періоду можливого відкриття замку.

Важливі примітки:

- ✓ Допустимі значення часу затримки відкриття: 00-99 хв.
- ✓ Допустимі значення періоду можливого відкриття замку: 01-19 хв.
- ✓ Час затримки відкриття може бути збільшено в будь-який момент, зменшити його можна лише в період можливого відкриття замку.
- ✓ Для видалення затримки встановіть 0001 і підтвердіть 0001. Важливо! Скасування часу затримки можна зробити лише при відкритому вікні.



GRIFFON
PREMIUM QUALITY SAFES
LASER TECHNOLOGY

Инструкция к сертифицированному электронному замку Smartlock

Общая информация

- ✓ По стандартным настройкам в сейфе установлен заводской код 1-2-3-4-5-6.
- ✓ Правильный ввод кода сопровождается двойным сигналом.
- ✓ Если код введен неверно – прозвучит длинный сигнал.
- ✓ Если код не будет введен в течение 5 секунд, текущая операция будет отменена.

Блокировка

- ✓ Если код введен неправильно 4 раза подряд, замок будет заблокирован на 5 минут.
- ✓ Во время блокировки светодиодный индикатор мигает каждые 10 секунд.
- ✓ При блокировке нажатия любой клавиши вызывает длинный сигнал.
- ✓ По истечении времени блокировки, ввод еще 2 неверных кодов, приведет к перезапуску 5-минутного периода блокировки.

Сигнал низкого заряда батареи

- ✓ Серия звуковых сигналов указывает на то, что заряд батареи низкий, и ее необходимо заменить.
- ✓ Используйте только новые батарейки типа «Крона», 9V.

Открытие замка

- ✓ Введите код (прозвучит двойной сигнал).
- ✓ Если задержка открывания не была установлена, замок откроется на 4 секунды.
- ✓ Если же было установлено время задержки открывания, необходимо подождать отсчет этого периода: светодиодный индикатор будет мигать каждые 2 секунды.
- ✓ Сигнал каждые 2 секунды свидетельствует об окончании задержки, начинается период возможного открытия замка.
- ✓ Введите код (прозвучит двойной сигнал) и откройте замок в течение 4 секунд.

Изменение кода (изменение кода должно происходить только при открытой дверце сейфа).

- ✓ Нажмите и удерживайте клавишу 0 до двойного сигнала.
 - ✓ Введите текущий пользовательский код (прозвучит двойной сигнал).
 - ✓ Введите новый код (прозвучит двойной сигнал) и повторите ввод нового кода для подтверждения (прозвучит двойной сигнал).
 - ✓ Код изменен: попробуйте новый код с открытой дверцей.
- В случае любой ошибки (прозвучит длинный сигнал), старый код остается действительным.

РУС



Справка по безопасности:

- ✓ Все коды должны храниться надежно.
- ✓ Не используйте персональные данные (например, дни рождения, номера телефонов и т.п.).
- ✓ Прежде чем начать пользоваться сейфом, измените заводской код.

Добавление пользователя

- ✓ Нажмите и удерживайте клавишу «1», пока не прозвучит двойной сигнал.
- ✓ Введите основной действующий код (двойной сигнал).
- ✓ Введите код нового пользователя (прозвучит двойной сигнал) и повторите новый код для его подтверждения (прозвучит двойной сигнал).
- ✓ Код пользователя установлен: попробуйте новый код с открытой дверцей.

В случае какой-либо ошибки (прозвучит длинный сигнал) код пользователя не будет установлен.

Удаление второго пользователя

- ✓ Нажмите и удерживайте клавишу «3», пока не прозвучит двойной сигнал.
- ✓ Введите основной действующий код (прозвучит двойной сигнал)
- ✓ Удаленный код пользователя.

Самостоятельная диагностика

- ✓ Нажмите и удерживайте клавишу «5» до двойного сигнала.
 - ✓ Нажмите последовательно каждую клавишу – 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0
 - ✓ Если звучит двойной сигнал – клавиатура работает корректно.
 - ✓ Длинный сигнал указывает на то, что клавиатура повреждена.
- Если после нажатия и удерживания клавиши «5» звуковой сигнал не подается, замок неправильно подключен к клавиатуре или поврежден кабель.

Установка времени задержки открывания

- ✓ Нажмите и удерживайте клавишу «9», пока не прозвучит двойной сигнал.
- ✓ Введите основной действующий код (прозвучит двойной сигнал).
- ✓ Введите время задержки открывания и период возможного открытия замка.

Например: 0205 будет означать 2-минутную задержку открывания и последующий 5-минутный период возможного открытия замка.

- ✓ Подтвердите время задержки открывания и период возможного открытия замка.

Например: 0205 для установки 2-минутной задержки открывания и последующего 5-минутного периода возможного открытия замка.

Важные примечания:

- ✓ Допустимое значение времени задержки открывания: 00-99 мин.
- ✓ Допустимые значения периода возможного открытия замка: 01-19 мин.
- ✓ Время задержки открывания может быть увеличено в любой момент, уменьшить его можно только в период возможного открытия замка.
- ✓ Для отмены временной задержки установите 0001 и подтвердите 0001. Важно! Отмену времени задержки можно произвести только при открытом окне.